

Uzamykatelná okenní klika ABUS FO 500 se závorou a zajišťovacím okem

Klika je vhodná pro dovnitř otvíraná okna s min. rozměry viz. obr. 1.: od středu kliky ke zdi nebo druhému křídlu okna min. 59 mm, od kraje okna ke zdi nebo druhému křídlu okna min. 24 mm, od středu kliky k okraji okenního křídla směrem ke zdi 29-36 mm, od středu kliky k okenní tabulce min. 30 mm.

Montážní nářadí: křížový šroubovák, pilka na železo, vrtačka, vrták Ø 4 mm u dřevěných oken, vrták Ø 4,5 mm u plastových oken s kovovou vnitřní vložkou.

Montáž okenní kliky: dle obr. 2a označíme otvory „b“, které nesmí být hlubší než 5-6 mm viz. obr. 2b. Kliku otočíme o 180 stupňů tak, že závora vyčnívá ven s kliky. Sejmeme krytku z vrchní části kliky. Pro správné vycentrování kliky zvolíme jeden ze dvou čtyřhranných trnů. Určíme a proměříme správnou délku čtyřhranného trnu, popřípadě jej zkrátíme na požadovanou délku. Dle obr. 3a vložíme čtyřhran do kliky. Dle obr. 3b otočíme kliku do polohy „otevřeno“. Otvory „b“ viz. obr. 3c musí být o průměru 12 mm a to do hloubky max. 5-6 mm viz obr. 2b. Výstupky na spodní části kliky se vsunou do těchto otvorů. Kliku přišroubujeme šrouby M 5 x 35 mm. V případě, že nemáme k dispozici závitové otvory „b“ vytvořené pomocí kroužkových vložek viz. obr. 2, použijeme pro připevnění kliky šrouby 4,8 x 25 mm. Pak nebudeme tyto kroužkové vložky potřebovat. Kliku opět otočíme do pozice „uzamčeno“ viz. obr. 4 a čtyřhran s pomocí lehce zašroubovaného šroubu 5,5 x 60 mm opět vytáhneme. Dle obr. 5 zlehka zatlačíme závoru směrem do kliky a čtyřhran lehkým poklepnutím ca. 4 mm zasuneme.

Montáž zamykací protilehlé skříňky: bezpečnostní oko je výrobcem nainstalováno pro použití na levá okna. Pro použití na pravá okna je nutno zajišťovací oko otočit. Vybrání v zajišťovacím oku musí být vždy dole a směřovat k rámu okna. Čep společně s pojistkou vložíme zpět viz. obr. 6. Zatlačením šroubováku skrz upevňovací otvory zespona skříňky vytlačíme krytky. Okenní kliku otočíme nahoru dle obr. 7. Zamykací protilehlá skříňka musí být na stejné úrovni s již nainstalovanou okenní klikou. Skříňku přiložíme ke klice dle obr. 9 tak, aby zajišťovací oko bylo zaháknuto za závoru kliky. Dle potřeby použijeme plastové podložky pro vyrovnání do stejné výšky s klikou viz. obr. 8. Špičkou tužky si v otvorech označíme body pro vrtání a připevnění na rám okna. Následně dáme kliku do polohy „otevřeno“ a postupujeme takto:

1. montáž zamykací skříňky bez kovové připevňovací části viz obr. 10: přiložíme skříňku, označíme a předvrtáme otvory A. U dřeva vrtákem Ø 4 mm, u plastu s kovovou vložkou vrtákem Ø 4,5 mm. Skříňku podložíme dle potřeby plastovými podložkami. Přišroubujeme šrouby 5,5 x 60 mm a pevně dotáhneme.

2. montáž zamykací skříňky s kovovou připevňovací částí a s plastovými podložkami viz. obr. 11: kovovou část přiložíme, označíme a předvrtáme otvory B. U dřeva vrtákem Ø 4 mm, u plastu s kovovou vložkou vrtákem Ø 4,5 mm. Pevně přišroubujeme dvěma šrouby 5,5 x 60 mm. Dále předvrtáme šikmo otvory C. Použijeme vrtáky jako v předchozím případě a opět připevníme šrouby 5,5 x 60 mm. Otvor D se používá pouze v případě upevňování této části zámku speciální kotvou se speciálními šrouby (upevňovací sada MV 40 na trhu v SRN). Zamykací skříňku připevňujeme v případě použití plastových podložek do celkové tloušťky 5 mm dvěma šrouby M 5 x 35 mm, při tloušťce podložek od 6 do 11 mm dvěma šrouby M 5 x 40 mm a to ke spodní kovové části v otvorech A viz obr. 12.

Přezkoušejte funkčnost kliky:

- okno je zavřeno otočením kliky dolů
- okno je zavřeno otočením kliky dolů a navíc je klika uzamknutá stlačením cylindrické vložky a nelze s ní otáčet
- okno je vyklopeno otočením kliky na horu a je jištěno zajišťovacím okem
- okno je otevřeno otočením kliky do vodorovné polohy

Za eventuelní škody při nesprávné montáži a nesprávné obsluze výrobku nepřebírá výrobce ani výhradní dovozce žádnou odpovědnost.