


HASÍCÍ DEKA



1. Zatažením za pásky se hasící deka automaticky rozloží.
2. Hasící deku vždy držte před sebou jako ochranu před plameny.
3. Hasící deku položte na oheň.
4. Zakrytím hasící dekou celým oheň uhasíte.
5. Hasící deku ihned neodstraňujte z důvodu hrozícího opětovné vzplanutí.
6. 6. Hasící deka je jen na jedno použití. Po použití jej zlikvidujte.





LD1118 – 1 x 1 m
DIN EN1869:2001

LD1118 - 1 x 1 m



Security Tech Germany



VAROVÁNÍ: každých 12 měsíců hasící deku vyjměte z obalu a pečlivě jí zkontrolujte. Pokud je deka poškozena nebo znečištěna, vyhoďte ji.

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
abus.com

